

三菱換気空清機 **クロスナイ**

壁掛1パイプ取付ロスナイ・脱臭機能付タイプ用

交換用循環脱臭フィルター

形名

P-140JDF

形名

コード 53F 060

取扱説明書

お客さま用

適用機種

VL-140ESN <sub>2</sub> -J	VL-08ESN-J
VL-140SRN <sub>2</sub> -J	VL-08SRN-J
VL-140ESN <sub>2</sub> (-BE)-KD	VL-08ESN <sub>2</sub>
	VL-08SRN <sub>2</sub>

この循環脱臭フィルターはロスナイ運転のとき外気に含まれる粉じん、砂じん、花粉などを取り除き、室外の気になるにおいを低減して室内へ取り入れます。また、脱臭運転のとき循環しながら室内の臭いを低減します。  
ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

## 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



**警告**

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る

感電・けがの原因になります。



**注意**

誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



指示に従う

お手入れの際踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う  
けがの原因になります。

お手入れの際は手袋を着用する  
けがの原因になります。

## 交換のしかた

**1** 電源を切り、パネルをはずす  
(本体の取扱説明書をご覧ください)

**2** フィルター枠を引き出す  
フィルター枠を左側(タテ取付の時は上側)にずらし、ロスナイ本体の押さえつめから外して手前に引き出す。

**メモ** ●風もれを防止するため、押さえつめ(2か所)で引っかけています。

**3** 循環脱臭フィルターを枠から取りはずす  
1. 2か所のツメ部分を押し(①)、枠を開ける。(②)  
2. 使用済の循環脱臭フィルター(2枚)を取り出す。(③)

**4** 製品にフィルター枠を取付ける  
1. フィルター枠に新しい循環脱臭フィルターを取付ける。  
**お願い** ●循環脱臭フィルター(黒)を「脱臭フィルター」の刻印のある方に取付けてください。  
●やわらかいものですので破損しないように注意してください。  
●活性炭の粒が多少落ちることがあります。  
2. フィルター枠を本体に取付ける。

**お願い** ●必ず、押さえつめ(2か所)で引っ掛けてください。

**5** 使用開始日を記入する  
循環脱臭フィルターの交換目安とするため、同梱シールに使用開始日を記入し、本体に貼付ける。

**お願い** ●清掃のしかたは、本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

